

제품별 초기 설정 안내

(주)제이엠피시스템의 장비 별 초기 설정에 대한 안내서입니다.

① 해당 제품 : MAP5020, MAP7500, MAP8800, MAP9200

초기 IP	192.168.1.254
웹 로그인 ID	admin
웹 로그인 PW	admin
무선 PW	12345678

② 해당 제품 : MAP1000, MAP2000, MAP5000-POE, MAP5000-MESH
MAP5200-MESH, MAP5300-MESH, MAP5500-MESH,
MAP9200-MESH, MAP3000-LORA, MAP920-AH

초기 IP	192.168.1.1
웹 로그인 ID	root
웹 로그인 PW	없음 (ID만 입력된 상태로 Login 시 접속 가능)
무선 PW	12345678

③ 해당 제품 : MAP9020-WT

초기 IP	192.168.0.100
웹 로그인 ID	admin
웹 로그인 PW	admin
무선 PW	12345678